

*Cadillac Store*

# **NOTICE**

## **NOMAD CHAIR**

- 1 : Les caractéristiques de la NOMAD CHAIR**
- 2 : Les procédures d'utilisation**
- 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité d'utilisation**
- 4 : Nos conseils d'organisation et d'ergonomie**
- 5 : Les informations concernant l'entretiens et la maintenance**
- 6 : La garantie**
- 7 : En savoir plus sur la NOMAD CHAIR**

Date de publication : 1er Janvier 2023

lot : FIRST ÉDITION

# 1 : Les caractéristiques de la NOMAD CHAIR

**Poids** : 12 kilos

**Transportable** : sur roulette, poignée de transport et bandoulière

**Pliable et compacte** : 20 secondes

**Dimension plié** : H 541 mm | L 581 mm | Profondeur 193 mm

**Dimension déplié position basse** : Hauteur dossier (à 100°) 947 mm | Largeur 581 mm | Profondeur minimale 867 mm / Profondeur maximale 1436 mm

**Inclinaison du dossier** : 100° | 120° | 140° | 151°

**Réglage en hauteur de l'assise** : 5 positions (préciser la hauteur)

**Réglage du repose pied** : 3 positions

**Réglage de la tête** : 10 positions

**Charge maximale** : 130 Kg

## 2 : Les procédures d'utilisation

Pour la simplicité de compréhension nous avons fait le choix de montrer toutes les manipulations du produits à travers des vidéos tutorielles.

Cliquez sur les liens pour être redirigé vers la vidéo.

### DÉPLIAGE



<https://youtu.be/lvV5gBrz9l8>

### PLIAGE



<https://youtu.be/z7kqTF3h9ps>

### RÉGLAGE



<https://youtu.be/2vDbVOYXbhl>

### UTILISATION



<https://youtu.be/1VD5AAON8PQ>

### TRANSPORT



<https://youtu.be/XYdLGKeFePw>

## 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité d'utilisation

- Lors de l'installation du client sur la chaise veillez à ce qu'il ne marche pas sur le repose pied pour éviter que la chaise bascule en avant.
- Lors du pliage s'assurer que les goupilles de maintiens du produit son bien clavé avant le transport (risque de réouverture du produit brutale)
- La manipulation du produit est réservée aux adultes.
- Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
- Manipuler la chaise avec précaution afin d'éviter toutes blessures et pincements aux doigts.
- Pour la stabilité du produit entreposé. Lorsque la NOMAD CHAIR est pliée, elle doit être posée au sol avec son module roulette. Cela permet d'éviter qu'elle s'abîme ou tombe. Placez la chaise sur une surface stable et plane.
- La NOMAD CHAIR peut supporter une charge de maximum 130 KG.
- Tenez le produit éloigné de toutes sources de chaleur : feu, barbecue, cigarettes...
- Ne pas exposer le produit au soleil sur une longue durée.

## 4 : Nos conseils de réglages ergonomiques

### Réglage de la hauteur du produit :

- Placer le produit à la bonne hauteur pour que lors du travail votre bras reste dans l'alignement de votre corps et vos coudes aient un angle à 90 degrés.
- Effectuer la coupe du plateau de la chevelure.
- Puis modifier le réglage des pieds une hauteur au-dessus de celle initiale pour effectuer les côtés et / ou un service de barbe.
- Lors du réglage des pieds, gardez le dos bien droit et fléchissez les genoux jusqu'au sol. (Voir vidéo réglage)

### Réglage du repose pied :

- Demander au client si le repose pied est à une hauteur qui lui convient
- En position allongé, préconiser de remonter le repose pied d'un cran afin de supprimer la voûte du bas du dos (position plus ergonomique pour le client)

### Réglage de la tête et de l'inclinaison :

- Demander au client si sa position est confortable.
- Suivant les personnes certains vont préférer placer la tête sous la nuque ou sous la tête.
- Pour les personnes en surpoids préconiser d'avancer légèrement dans l'assise et incliner seulement en position la plus faible. (Pour éviter une sensation d'inconfort)

## 5 : Entretien et maintenance

Si des cheveux passent sous les coussins il vous suffit de retirer la sellerie afin de les nettoyer.

Si vous tombez un produit chimique sur le produit, veuillez le nettoyer le plus rapidement possible.

### **CUIR**

Matière organique qui se patine avec le temps

- Il est sensible à la chaleur, tout comme aux rayons directs du soleil, mais aussi à l'eau et au sébum, qui peuvent altérer sa surface et provoquer des dépigmentations et des taches.
- Se nettoie à l'aide d'un chiffon humide imprégné de savon de Marseille
- Ne pas appliquer de cirage, ni de matière grasse
- Nettoyer avec un aérosol conçu pour l'entretien des cuirs fragiles.
- Les imperméabiliser après chaque nettoyage avec un aérosol vendu à cet effet
- Périodiquement procéder à un nettoyage à sec par un spécialiste.

### **CUIR VEGAN**

- Nettoyez les éclaboussures le plus rapidement possible avec un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de savon sans détergent.
- Nettoyez délicatement par des gestes circulaires.
- Après le nettoyage, laissez sécher à l'air libre.

## 5 : Entretien et maintenance

### **SIMILI CUIR**

- Évitez l'eau sur du simili cuir.
- Nettoyez toujours de façon circulaire, en faisant des petits ronds.
- Une des techniques la plus connue et la plus facile à reproduire chez vous : celle du lait démaquillant sur un disque de coton. Quelques gouttes de vinaigre blanc peuvent être rajoutées au lait démaquillant pour plus d'efficacité et de résultats. Cette technique permettra de nettoyer en profondeur et de faire briller votre sellerie en simili.
- Le vinaigre blanc peut aussi être mélangé à de l'eau savonneuse pour nettoyer votre simili.

### **THERMOLAQUAGE et CARBONE**

- Nettoyage à l'eau savonneuse
- Après lavage, bien rincer à l'eau propre, sans additif
- Ne pas utiliser, d'essence, d'acétone, d'alcool, de produits alcalins ou acides, d'éponges à poncer et tout abrasif en général et de jets sous pression
- Ne pas exposer au soleil sur une longue durée

### **VISSERIE**

- Vérifier de manière régulière le bon serrage des vis (Il arrive qu'à l'usure les vibrations lors du transport rompe la colle (freins filet) qui maintient les vis, dans ce cas contacter le service après vente)
- Possibilité de retirer les tampons anti glissant sur les pieds du produit

## 6 : La garantie

**La NOMAD CHAIR est garantie 3 ans sous réserve d'un usage normal. Vous pouvez trouver les détails des conditions de garantie dans les CGV disponible sur le site internet [www.cadillacstorepro.com](http://www.cadillacstorepro.com).**

Conservez correctement le carnet de santé de votre NOMAD CHAIR ainsi que la facture d'achat qui permet de faire un suivi du produit et de l'identifier et justifier votre garantie. Il vous sera également utile de le garder si vous souhaitez vendre votre Nomad Chair.

### **SAV**

- Le produit est réparable à 100%.
- Nous garantissons la disponibilité des pièces détachées à vie.
- La sellerie est interchangeable.
- Un expert en SAV est joignable de 9h à 17h du Lundi au vendredi : +33 6 44 18 26 00



*Cadillac Store*

## **7 : En savoir plus sur la NOMAD CHAIR**

- **Fabrication 95 % française**
- **Sellerie artisanale réalisé par un sellier Aveyronnais (France)**
- **Le cuir de vachette provient de Milhau (France)**
- **Le Simili Cuir et le cuir vegan sont fabriqués en Espagne**
- **La visserie est fabriqué en Allemagne et Italie**
- **Aluminium découpé, soudé et plié dans la Tarn (France)**
- **Carbone fabriqué dans le Tarn et Garonne (France)**
- **Votre Nomad Chair à été stockée et assemblée dans le Tarn.**

La NOMAD CHAIR à été conçue pour durer et vous accompagner tout au long de votre carrière. N'hésitez pas à transmettre cet outil de qualité qui n'a pas de durée de vie !

*Nous vous en souhaitons bon usage*

*L'équipe Cadillac Store*

CadillacStorePro@gmail.com

+33 6 44 18 26 00